ＯＤ-Ｋ５７-５

お客様保存版

掲示板　引き違い式　PKA－3型　取り扱い説明書

このたびは、当社の商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を正しく安全にご使用いただくために、この取り扱い説明書をよくお読みください。

この取り扱い説明書は、いつでもお読みいただけるよう**大切に保管**してください。

もくじ　　ページ

1. 各部の名称……1
2. 操作方法について……2
3. お手入れについて……3
4. 保守・点検について……4
5. 修理依頼について……4
6. 商品保証……5

販売店・工事店様へ

この説明書は、施工後、お客様へ必ずお渡しください。

お願い

気象条件によっては雨が浸入する場合があります。
台風などの場合は、大切な掲示物は事前に取り外しておいてください。

1　各部の名称

・自立タイプ



・壁付けタイプ



・屋根付き（和風）



・屋根付き（洋風）



・照明付き



2　操作方法について

・ガラス戸の開閉は引手を使って静かに行ってください。
・施解錠の方法について

●施錠の場合
　錠を指で押せば施錠します。



※施錠しにくい場合、ガラス戸を左右に
　動かし微調整してください。
※はかま錠を持っての扉の開閉はしないでください。
　錠がゆるむおそれがあります。

●解錠の場合



3　お手入れについて

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、しみや腐食の原因となります。汚れが軽いうちに清掃して下さい。清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。又、錠は円滑な操作性保持のため、専用の潤滑剤で年に1～2回洗浄メンテナンスを行ってください。

清掃について

・汚れは、柔らかな布、スポンジなどで水洗いにより、洗い落としてください。
　金属たわしなどでこすると、表面にキズがつき腐食のもとになりますので、
　使用しないでください。
・水洗いで取れない汚れなどは、食器用中性洗剤で洗い落としてください。

・お手入れには、サンドペーパー、ワイヤーブラシ等を使用しないでください。
・有機溶剤を含むガラスクリーナー、便器やタイル用の酸性洗浄剤やアルカリ
　性洗浄剤は、表面を侵し腐食のもとになりますので、使用しないでください。



清掃時、電装部品に水がかからないよう、ご注意ください。
水がかかると、故障するおそれがあります。
電装部品（蛍光灯具、LED灯具、自動点灯スイッチ等）に不具合が生じた場合は、お買い求めの取り扱い店や当社にご連絡ください。

蛍光灯の交換について

・必ず電源を切ってください。
・照明器具から蛍光灯またはグローランプを
　取りはずし、新しいものと交換してください。
　蛍光灯は回転させて、取りはずしてください。



Wサイズ	蛍光灯	グローランプ
12・15	20ワット形	FG－1P
18	40ワット形	FG－4P
21・24	20ワット形	FG－1P

4　保守・点検について

ご使用中にいろいろな不具合が発生することがあります。そのままにしておきますと、人身事故などの原因になるおそれがあります。次の様な不具合がないかどうか、お手入れの時などを利用し点検処置してください。

不　具　合	考えられる原因など	処　置
掲示板が曲がったり へこんだりしている。	経年変化による 劣化・破損。	修理または交換が必要です。 施工業者に修理依頼してください。
照明が点灯しない。	蛍光灯：電球が切れた。	部品交換が必要です。取り扱い説明書を参照し、蛍光灯を交換してください。
	LED：製品の故障。	照明の交換が必要です。 施工業者に修理依頼してください。
ガラスが割れた。	衝突物による破損。	ガラス交換が必要です。 施工業者に修理依頼してください。

以上の処置をしても直らない場合は、ご自分で分解や修理をなさらず、必ずお買い求めの施工店様、工務店様または販売店様にご連絡ください。

5　修理依頼について

■修理のご依頼にあたっては、次のことをお知らせください。

- 商品名
- 購入年月
- 購入先
- 破損箇所や不具合状況：例）柱が曲がった。
  ガラスが割れた。 ・・・・・など。

■メモ（おぼえのため記入しておくと便利です）

お買い上げ日	年　　月　　日
購　入　先	ＴＥＬ（　　）　　－
商　品　名	
そ　の　他	

商品の修理依頼、部品交換などについては、まず契約・ご購入された施工店様、工務店様または販売店様にご連絡ください。
商品についてのお問い合わせ・ご相談は当社へお問い合わせください。

6 商品保証

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行なうことをお約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、まず、お取り扱いの施工店様、工務店様又は販売店様に修理をご依頼ください。

■保証期間

施工者よりの商品の引き渡し日〈注〉から起算して２年間（電装部品については１年間)。ただし、施工を伴わない商品についてはお客様が購入された日から１年間。

〈注〉商品の引き渡し日とは、商品の施工完了日とします。

■保証内容

取り扱い説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。この場合、不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組み立て、施工（基礎工事、取り付け工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食。食器用中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色、腐食など）
②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合
③建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合
④商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）、経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、カビまたはその他の不具合
⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
⑥商品または部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）
⑦天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合
⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行なわなかったことによる不具合
⑪お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合
⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

＊次のような消耗部品は有料となります。

ガスケット、タイト材、モヘヤ、形材の小口キャップ、カバー類、戸車、クッション部材などの合成樹脂製部品、掲示ボード、ガラスなど

＊保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。
＊修理、交換などのアフターメンテナンスに関しては、別に保証書を用意しております。お取り扱いの販売店様や当社にお問い合わせください。
＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社にお問い合わせください。

株式会社 カシイ

本　　社　〒930-0005 富山市新桜町6番24号　COI富山新桜町ビル7F･8F　TEL(076)478-5113 FAX(076)479-9190
東京支店　〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 西新宿三井ビル16F　TEL(03)3342-2461 FAX(03)3342-2462
大阪支店　〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-9-15 近畿富山会館ビル7F　TEL(06)6147-3151 FAX(06)6147-3152

K.13.06